

ИНСТРУКЦИЯ

по пользованию системой тревожной сигнализации для экстренного вызова на объект группы быстрого реагирования (ГБР) в случаях вооруженного или группового нападения и иных противоправных действий, совершаемых на объекте, которые угрожают сохранности находящихся на нем товарно-материальных ценностей, жизни и здоровью сотрудников.

Пользоваться системой тревожной сигнализации имеют право работники объекта, ознакомленные с правилами ее использования и местами расположения тревожных кнопок.

Модуль радиосигнализации должен быть постоянно подключен к сети электропитания.

При возникновении экстремальной ситуации необходимо нажать кнопку «ТРЕВОГА», что обеспечит поступление радиосигнала «ТРЕВОГА» на пульт и индикацию светодиода режима «ПЕРЕДАЧА» на модуле радиосигнализации. Если на объекте установлены РАДИОБРЕЛКИ, то при возникновении экстремальной ситуации необходимо нажать кнопку ТРЕВОГА и удерживать ее в течение 5 секунд, при этом на брелке тревожной сигнализации должен светиться светодиод.

В случае длительного отсутствия (более чем 5 минут) ГБР повторить вызов.

Если на объекте установлены РАДИОБРЕЛКИ, то периодически раз в сутки, перед заступлением на смену проверять работоспособность системы тревожной сигнализации, а именно:

-предварительно позвонить дежурному диспетчеру ООО «Охранная организация «Центр» по тел. 5-25-33; 8-950-816-78-23. круглосуточно, услышав ответ, назвать свою фамилию, название объекта и сообщить о том, что Вы желаете проверить работоспособность тревожной сигнализации (брелков), затем с разрешения дежурного пульта нажать на кнопку тревожной сигнализации и удерживайте ее в течении 5 секунд. о результате проверки узнать у дежурного.

СТАЦИОНАРНАЯ КТС (кнопка тревожной сигнализации)

Если на объекте установлены стационарные кнопки тревожной сигнализации, то периодически раз в сутки, перед заступлением на смену проверять работоспособность системы тревожной сигнализации, а именно:

-предварительно позвонить дежурному диспетчеру ООО «Охранная организация «Центр-2» по тел. 919-400; 8-950-816-78-23. круглосуточно, услышав ответ, назвать свою фамилию, название объекта и сообщить о том, что Вы желаете проверить работоспособность тревожной сигнализации, затем с разрешения дежурного пульта нажать на кнопку тревожной сигнализации до фиксации, о результате проверки узнать у дежурного, после прохождения сигнала отжать кнопку ключом до полной фиксации. Через 5-10 минут повторно набрать дежурному и убедиться о восстановлении тревожной сигнализации.

-если тревожная сигнализация не срабатывает, дежурный диспетчер в течение нескольких часов направит на Ваш объект электромонтера для устранения неисправности.

тел. 5-25-33; 8-950-816-78-23. круглосуточно, услышав ответ, назвать свою фамилию, название объекта и Категорически запрещается осуществлять проверку кнопки тревожной сигнализации без уведомления пульта управления.

В случае, если система тревожной сигнализации не проверялась и не срабатывает, претензии к ООО «Охранная организация «Центр-2» приниматься не будут.

При ложном срабатывании сигнализации по вине представителей Заказчика, составляется двухсторонний АКТ с указанием причины, вызвавшей срабатывание КТС, согласно которого Заказчик выплачивает Исполнителю компенсацию за ложный выезд в размере 300 (триста) рублей.

Выезд считается ложным в следующих случаях:

- самовольное перемещение или обрыв элементов сигнализации;
- ложное нажатие тревожной кнопки в отсутствии случаев указанных в преамбуле Инструкции.

Директор ООО «ОО Центр-2» г. Воткинск И.Н. Егоров.

Ознакомлен; _____

